

GUÍA RÁPIDA

**Códigos cortos
para activación de
servicios de red**



Alegría
Telecom

1. Códigos cortos para	_____	Pág 03.
Activación de Servicios de Red.		

1. CÓDIGOS CORTOS PARA ACTIVACIÓN DE SERVICIOS DE RED

CÓDIGO PIN Y PWD

PIN	
Cambio de PIN	**04*actualPIN*nuevoPIN* nuevoPIN#
PWD	
Cambio de PWD Red	**03*330**actualPWD*newPWD* newPWD#

PWD por defecto 0000.

Se recomienda no poner como PWD las claves 1111 ni 1234

ACTIVACIÓN Y DESVÍOS AL BUZÓN DE VOZ

Número corto del buzón de voz
242

Número largo del buzón de voz
+34633242242

El buzón de voz es un servicio compatible con el servicio de aviso llamada perdida, aunque en este último caso con las excepciones indicadas en cada cuadro.

DESVÍO DE LLAMADAS INCONDICIONAL	
Activar	*21*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*21*242#
Desactivar	#21#
Consulta status	*#21#

DESVÍO DE LLAMADAS SI OCUPADO	
Activar	*67*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*67*242#
Desactivar	#67#
Consulta status	*#67#

Este desvío de buzón de voz no permite activar la opción de aviso de llamada perdida

DESVÍO DE LLAMADAS SI NO RESPUESTA	
Activar	*61*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*61*242#
Desactivar	#61#
Consulta status	*#61#

DESVÍO DE LLAMADAS SI NO LOCALIZADO	
Activar	*62*nº de desvío#
Activar a buzón de voz	*62*242#
Desactivar	#62#
Consulta status	*#62#

Este desvío de buzón de voz no permite activar la opción de aviso de llamada perdida

Guía rápida

LLAMADA EN ESPERA

LLAMADA EN ESPERA	
Activar	*43#
Desactivar	#43#
Consulta status	*#43#

AVISO LLAMADAS PERDIDAS

Número corto del servicio de llamada perdida

556

Número largo del servicio

+34633633556

AVISO LLAMADA PERDIDA SI OCUPADO	
Activar	*67*556#
Desactivar	#67#
Consulta status	*#67#

AVISO LLAMADA PERDIDA SI NO LOCALIZADO	
Activar	*62*556#
Desactivar	#62#
Consulta status	*#62#

Estos servicios de aviso no son compatibles si el buzón de voz se ha activado para los mismos supuestos de desvío.

BLOQUEOS DE LLAMADAS SALIENTES

BLOQUEO LLAMADAS ENTRANTES	
Activar	*35*PWD#
Desactivar	#35*PWD#
Consulta status	*#35#

BLOQUEO LLAMADAS SALIENTES	
Activar	*33*PWD#
Desactivar	#33*PWD#
Consulta status	*#33#

BLOQUEO LLAMADAS INTERNACIONALES	
Activar	*331*PWD#
Desactivar	#331*PWD#
Consulta status	*#331#

OTROS SERVICIOS

LLAMADA EN OCULTO	
Activar siempre	*31#
Activar una vez	#31#nº a llamar
Desactivar	#31#
Consulta status	*#31#
TONO DE LLAMADA	
Prolongar tono de llamada	**61*242**tiempo tono llamada en segundos#